

MEETHANDLEIDING - IN DE DAG

IN DE DAG MONTAGE VOOR ROLGORDIJNEN



Breedte:

- Neem de maat boven, midden en onder
- Neem van deze 3 maten de kleinste maat
- Trek van deze maat 10 millimeter af
- Dit is jouw bestelmaat in de breedte

Jouw breedte maat

Kleinste maat - 10mm =

Hoogte:

- Neem de maat links, midden en rechts
- Neem van deze 3 maten de kleinste maat
- Dit is jouw bestelmaat in de hoogte

Jouw hoogte maat

Kleinste maat =

Tips

- Bij montage in de dag moet je altijd 10mm van de gemeten maat aftrekken zodat het product altijd past
- Let op uitstekende raamhendels
- Let op uitstekende stenen, of vervormingen in het kozijn
- Meet altijd 2 keer om fouten te voorkomen
- Schrijf jouw maten direct op in millimeters
- Kijk altijd naar het verschil in stofbreedte ten opzichte van de bestelbreedte:
 - Rolgordijnen tot 2200mm breed stofbreedte is 35mm smaller
 - Rolgordijnen van 2200mm tot 3000mm stofbreedte is 40mm smaller
 - Rolgordijnen met cassette stofbreedte is 35mm smaller

1 centimeter = 10millimeter!